

Instrucciones complementarias del «Manual del usuario»

Sensor de CO2 para cámaras frigoríficas



Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 a +25 °C (de -40 a +77 °F)
Solo para uso en interiores.

Configuración de los interruptores DIP, niveles de alarma

Cuando Dip1 en el interruptor DIP 1 se establece en la posición ON en el Sensor de CO2 para cámaras frigoríficas, la alarma alta se establece en 8000 ppm en lugar de 5000 ppm y la indicación de detección de CO2 será de 2000 ppm en lugar de 5000 ppm.

¡Atención! Interruptor DIP 1, Dip 1-4

Alarma «baja»	Alarma «alta»	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Interruptor DIP 1
1,5 %	3 %	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	0,8 %	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	1 %	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	1,5 %	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	3 %	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	1 %	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	1,5 %	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	3 %	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	1 2 3 4 5 6 7 8
1,5 %	1,5 %	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	1 2 3 4 5 6 7 8
3 %	3 %	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	1 2 3 4 5 6 7 8

ESPAÑOL

Estas instrucciones son un complemento del «Manual del usuario del Sistema de seguridad de CO2 Mk9/Mk90» general, en el que se explican las diferencias entre el Sensor de CO2 para cámaras frigoríficas y el Sensor de CO2 Mk90.

Función

El Sensor de CO2 de LogiCO2 para cámaras frigoríficas está especialmente adaptado para su uso en cámaras frigoríficas y congeladores. Se puede instalar como sensor de CO2 independiente o junto con nuestra Unidad central.

Cámaras frigoríficas es equivalente a nuestro Sensor de CO2 Mk90, pero difiere en cuanto al rango de temperatura y un nivel de alarma, que se configura mediante el interruptor DIP 1.

Para cualquier otra información, consulte el «Manual del usuario del Sistema de seguridad de CO2 Mk9/Mk90».



¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente estas instrucciones antes del arranque y el uso. Estas instrucciones deben guardarse para futuras consultas y entregarse a cualquier propietario posterior. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones podría provocar lesiones corporales o la muerte y podría anular la garantía del producto.

La instalación y el mantenimiento de este equipo deben ser realizados únicamente por profesionales. La función del equipo se verá afectada si no se instala correctamente. Al instalar el Sistema de seguridad de CO₂ a la red eléctrica, asegúrese de que el fusible con el que funciona el sistema esté claramente marcado. Esto facilita la desconexión de la alimentación del sistema, si es necesario. Es muy importante tener en cuenta que el Sistema de seguridad de CO₂ no funciona si se desconecta de la red eléctrica.

LogiCO₂ International AB, sus filiales y proveedores terceros no asumen ninguna responsabilidad por las reclamaciones derivadas del uso o manejo inadecuado o descuidado de sus productos. Conserve estas instrucciones.



Fabricado por:

LogiCO₂ International AB
Box 9097
400 92 Gotemburgo, Suecia

Correo electrónico: info@logico2.com
Web: www.logico2.com