

Instructions complémentaires au « Manuel de l'utilisateur »

Capteur de CO2 pour chambres froides



Spécifications techniques

Plage de température de fonctionnement : -40 à +25 °C (-40 à +77 °F)
Utilisation à l'intérieur uniquement.

Réglages du commutateur DIP, niveaux d'alarme

Lorsque le Dip1 du commutateur DIP 1 est en position ON (« ALLUMÉ ») sur le capteur de CO2 pour chambres froides, l'alarme haute est réglée sur 8000 ppm au lieu de 5000 ppm et l'indication de sensibilisation au CO2 sera de 2000 ppm au lieu de 5000 ppm.

Observez ! Commutateur DIP 1, Dip 1-4

Alarme « basse »	Alarme « haute »	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Commutateur DIP 1
1,5 %	3 %	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	0,8%	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	1 %	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	1,5 %	ACTIVÉ	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	3 %	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	1 %	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	1,5 %	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	3 %	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
1,5 %	1,5 %	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
3 %	3 %	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	1 2 3 4 5 6 7 8

FRANÇAIS

Les présentes instructions complètent le « Manuel de l'utilisateur du système de sécurité CO2 Mk9/ Mk90 » et expliquent les différences entre le capteur de CO2 pour chambres froides et le capteur de CO2 Mk90.

Fonction

Le capteur de CO2 LogiCO2 pour chambres froides est spécialement adapté aux applications dans les chambres froides et les congélateurs. Il peut être installé comme capteur de CO2 autonome ou avec notre unité centrale.

Cold Room est équivalent à notre capteur de CO2 Mk90, mais diffère en ce qui concerne la plage de température et l'un des niveaux d'alarme, réglé via le commutateur DIP 1.

Pour toute autre information, veuillez vous référer au « Manuel de l'utilisateur du système de sécurité CO2 Mk9/Mk90 ».



ATTENTION !

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant le démarrage et l'utilisation. Ces instructions doivent être conservées pour référence ultérieure et transmises à tout propriétaire à venir. Le non-respect de l'une de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou la mort et annuler les garanties du produit.

L'installation et l'entretien de cet équipement doivent être effectués uniquement par des professionnels. Les fonctions de l'équipement seront altérées si celui-ci n'est pas correctement installé. Lors de l'installation du système de sécurité CO2 sur le réseau électrique, veillez à ce que le fusible sur lequel le système fonctionne soit clairement identifié. Il est ainsi facile de couper l'alimentation du système, si nécessaire. Il est primordial d'être conscient que le système de sécurité CO2 ne fonctionne pas s'il n'est pas branché sur le secteur.

LogiCO2 International AB, ses affiliés et ses fournisseurs tiers n'assument aucune responsabilité pour les réclamations résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte ou négligente de ses produits. Conservez les présentes instructions.



Fabriqué par :

LogiCO2 International AB
Boîte 9097
400 92 Göteborg, Suède

E-mail : info@logico2.com
Site Web : www.logico2.com