

Benutzerhandbuch

0546 RJ45 IP Split 6



DEUTSCH

RJ45 IP55 Splitter für das Sicherheitssystem LogiCO2.

Wichtig!

Bewahren Sie diese Anleitung zur künftigen Verwendung auf: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme und Verwendung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zum Erlöschen der Produktgarantien führen. Für Ansprüche, die sich aus einer unsachgemäßen oder nachlässigen Verwendung oder Handhabung der Produkte von LogiCO2 ergeben, übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung.

Technische Daten

Externe Stromversorgung:	24 V Gleichstrom
Maximaler Strom	1,5 A
Kabelverbindungen:	RJ45
Anschlüsse für die Leistungsverdrahtung:	0,05-2,5 mm ² / 30 - 14 AWG
Schutzart:	IP55
Abmessungen (LxBxT):	140 x 75 x 65 mm / 5.51" x 2.95" x 2.56"

Funktion

Der RJ45 IP Split 6 ist ein nach IP55 klassifizierter Splitter für Cat5-Kabel, die in den Sicherheitssystemen LogiCO2 verwendet werden. Die Cat5-Kabel, die im Sicherheitssystem LogiCO2 verwendet werden, sind nicht für Stromstärken über 1,5 A ausgelegt.

Der IP-Splitter hat 6 RJ45-Anschlüsse, siehe Abb. 2. Die RJ45-Anschlüsse haben alle einen parallelen Anschluss, siehe Abb. 3.

Der IP-Splitter verfügt über eine Kabelverschraubung mit mehreren Eingängen. Dies ermöglicht bis zu 6 Cat5-Kabel.

Die Stecker werden auch zusammen mit dem IP-Splitter versandt. Diese können verwendet werden, um den IP-Schutz aufrechtzuerhalten, wenn weniger Kabel als die maximale Anzahl verwendet werden. Dazu werden die Stopfen in die Löcher gesteckt, die nicht für Kabel verwendet werden, siehe Abb. 1.

Abb. 1.

Einsetzen von Kabeln und Steckern in die Kabelverschraubung





Abb. 2


RJ45-Anschlüsse auf der Leiterplatte



1. RJ45
2. RJ45
3. RJ45
4. RJ45
5. RJ45
6. RJ45

Abb. 3

Parallele Anschlüsse der RJ45-Ports.



Hergestellt von:

LogiCO2 International AB
P.B. 9097
400 92 Göteborg, Schweden

E-Mail: info@logico2.com
Web: www.logico2.com