

Manual del usuario

Bifurcador 6 0546 RJ45 IP



ESPAÑOL

Bifurcador RJ45 IP55 para sistema de seguridad de LogiCO2.

¡Importante!

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas: Lea atentamente estas instrucciones antes del arranque y el uso. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones podría anular las garantías del producto. LogiCO2 no asume ninguna responsabilidad por las reclamaciones derivadas del uso o manipulación indebidos o descuidados de sus productos.

Especificaciones técnicas

- Fuente de alimentación externa:** 24 V CC
- Corriente máxima** 1,5 A
- Conexiones de cableado:** RJ45
- Conexiones del cableado de alimentación:** 0,05-2,5 mm² / 30 - 14 AWG
- Protección contra la penetración:** IP55
- Dimensiones (LxAxP):** 140 x 75 x 65 mm / 5,51" x 2,95" x 2,56"

Función

El bifurcador 6 RJ45 IP es un bifurcador con clasificación IP55 para cables de categoría 5 que se utilizan en los sistemas de seguridad de LogiCO2. Los cables de categoría 5 que se utilizan en el sistema de seguridad de LogiCO2 no están diseñados para potencias superiores a 1,5 amperios.

El bifurcador IP tiene 6 puertos RJ45, consulte la Fig. 2. Todos los puertos RJ45 tienen una conexión paralela, consulte la Fig. 3.

El bifurcador IP tiene un prensaestopas con múltiples entradas. Esto permite hasta 6 cables de categoría 5.

Los tapones también se envían junto con el bifurcador IP. Se pueden utilizar para mantener la protección IP cuando se utilizan menos cables que la cantidad máxima. Para ello, inserte los tapones en los orificios que no se utilizan para los cables, consulte la Fig. 1.

Fig. 1.
Inserción de cables y tapones en el prensaestopas






Fig. 2
Conexiones RJ45 en la placa de circuitos



- 1. RJ45
- 2. RJ45
- 3. RJ45
- 4. RJ45
- 5. RJ45
- 6. RJ45

Fig. 3

Conexiones paralelas de los puertos RJ45.



Fabricado por:

LogiCO2 International AB
P.B. 9097
400 92 Gotemburgo, Suecia

Correo electrónico: info@logico2.com
Web: www.logico2.com