

Manuel d'utilisation

0546 RJ45 IP Split 6



FRANÇAIS

Répartiteur RJ45 IP55 pour le système de sécurité LogiCO2.

Important !

Conservez ce manuel d'instructions à titre de référence ultérieure : Veuillez lire attentivement ces instructions avant le démarrage et l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut annuler les garanties du produit. LogiCO2 n'assume aucune responsabilité en cas de réclamations résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte ou imprudente de ses produits.

Spécifications techniques

Alimentation électrique externe : 24 V CC

Courant maximal : 1,5 A

Raccordement des câbles : RJ45

Raccordement du câble d'alimentation : 0,05 - 2,5 mm² / 30 - 14 AWG

Protection contre les infiltrations : IP55

Dimensions (L x L x P) : 140 x 75 x 65 mm / 5,51" x 2,95" x 2,56"

Fonction

Le RJ45 IP Split 6 est un répartiteur classé IP55 pour les câbles Cat5 utilisés dans les systèmes de sécurité LogiCO2. Les câbles Cat5 utilisés dans le système de sécurité LogiCO2 ne sont pas prévus pour une puissance supérieure à 1,5 ampère.

Le répartiteur IP possède 6 ports RJ45, voir Fig. 2. Les ports RJ45 disposent tous d'une connexion parallèle, voir Fig. 3.

Le répartiteur IP est doté d'un presse-étoupe à entrées multiples. Cela permet d'utiliser jusqu'à 6 câbles Cat5.

Des fiches sont également fournies avec le répartiteur IP. Elles peuvent être utilisées pour conserver la protection IP lorsque le nombre de câbles utilisés est inférieur à la quantité maximale. Pour ce faire, il convient d'insérer les fiches dans les orifices qui ne sont pas utilisés pour les câbles, voir Fig. 1.

Fig. 1.

Insertion des câbles et des fiches dans le presse-étoupe





Fig. 2

Connexions RJ45 sur le circuit imprimé



1. RJ45

2. RJ45

3. RJ45


4. RJ45

5. RJ45

6. RJ45

Fig. 3

Connexions parallèles des ports RJ45.



Fabriqué par :

LogiCO2 International AB
B.P. 9097
400 92 Göteborg, Suède

E-mail : info@logico2.com
Site Web : www.logico2.com